

Rady na cestu

- Maximální rychlost soupravy automobilu a taženého obytného přívěsu je 120 km/h.
- Rychlost jízdy přizpůsobte vlastnímu úsudku, povětrnostním podmínkám a počasí.
- Při jízdě, parkování i ruční manipulaci s přívěsem pamatujte na délku, výšku a šířku soupravy, tím předejdete případným nehodám a poškození (větve, sloupky, brány, patníky, tunely, mosty atd).
- Pozor na nerovnosti na vozovce, boční vítr, vjíždění na mosty, trajekty.
- Při couvání využijte pomoci další osoby, která Vás případně navede.
- Nevyužívejte nocování na čerpacích stanicích u dálnice. V případě, že je to opravdu nutné, zvolte místo, kde už nějaký obytný přívěs parkuje a místo je dobře osvětlené.
- Při jízdě do zahraničí zkontrolujte počet výstražných vest.
- Za jízdy nesmí být v obytném přívěsu přítomny žádné osoby!
- **Před každou jízdou zkontrolujte:**
 - světla na vozidle i přívěsu,
 - zkontrolujte, případně dofoukněte pneumatiky osobního vozu na hodnotu požadovanou pro tažení obytného přívěsu,
 - vytažení podpěrných nožiček obytného přívěsu,
 - vytažení pomocného kolečka obytného přívěsu a zajištění do náležité polohy,
 - připojení přívěsu k vozidlu,
 - odjištění ruční brzdy na oji,
 - vypnout plyn,
 - vytáhnout rolety a sítky v oknech, zavřít okna,
 - Zamknout vstupní dveře do přívěsu,
 - zajištění markýzy,
 - uzavření všech úložných skříněk, snížení jídelního stolu dolů,
 - zabezpečení všech volně ložených předmětů v přívěsu proti pohybu (nádobí, věci v otevřených policích, na kuchyňské lince, v koupelnovém koutě, dvířka a dveře).
- **Po zaparkování:**
 - vyrovnejte přívěs stabilizačním kolečkem do roviny, případně použijte klíny,
 - vysuňte stabilizační nožičky obytného přívěsu - bez této stabilizace není povolen vstup do obytného přívěsu → hrozí jeho poškození,
 - markýzu včetně bočnic je nutné stavit ve dvojici a řádně ukotvit,
 - při každém opuštění přívěsu se prosím ujistěte, že jsou vypnuty všechny spotřebiče, plynové hořáky, vodovodní kohoutky, zavřená okna a zamknuty vstupní dveře,
 - při zapnutých plynových hořácích nepřiklopujte skleněný kryt varné desky, hrozí poškození krytu.